

COMFORT

Документация пользователя

Загружено 02.09.2022

Содержание

Общие сведения.....	3
Преимущества системы	3
COMFORT Описание работы.....	3
Режим «Проветривание»	3
Режим «Комфорт»	3
Режим «Складывание зеркал».....	3
Открытие и закрытие ЦЗ по событию	4
Сервисный режим	4
COMFORT Настройка модуля	4
Меню опций	4
Технические характеристики.....	5
Комплект поставки	5

⚠ **Уважаемый автовладелец!**

Противоугонные устройства «АВТОР» предназначены для установки только в сертифицированных установочных центрах, перечень которых находится на сайте author-alarm.ru. Противоугонное оборудование «АВТОР», установленное другими организациями и частными лицами, не подлежит гарантийному и сервисному обслуживанию!

Разработчик и производитель не несет ответственности за возможный ущерб, явившийся следствием использования устройства не по прямому назначению, несоблюдения правил безопасности и игнорирования требований, изложенных в инструкции.

При передаче автомобиля на техническое обслуживание или мойку обязательно переведите устройство в сервисный режим.

Не оставляйте инструкцию в салоне автомобиля!

Общие сведения

Модуль COMFORT предназначен для повышения уровня комфорта владельца автомобиля путем добавления следующих функций (зависят от марки и модели автомобиля):

- закрытие стекол и люка
- складывание зеркал
- запираение/отпираение центрального замка (далее «ЦЗ»)

Преимущества системы

- Автоматическое управление ЦЗ, стеклами и зеркалами
- Работа по CAN и LIN шинам
- Простота установки
- Малые габариты

COMFORT Описание работы

Режим «Проветривание»

«Проветривание» – опускание стекол при тройном нажатии кнопки «Снять с охраны» на штатном брелоке. По умолчанию данная опция **отключена**.

В режиме проветривания стекла опускаются на высоту примерно 10 см. После постановки автомобиля в охрану стекла останутся в этом же положении (даже если включена опция дожима стекол).

Режим «Комфорт»

При постановке автомобиля в охрану со штатного брелока модуль COMFORT автоматически закрывает окна автомобиля (дожимает стекла) и закрывает люк. Возможность закрытия люка зависит от автомобиля и его комплектации. По умолчанию данная опция **включена**.

Режим «Складывание зеркал»

При постановке автомобиля в охрану со штатного брелока модуль COMFORT автоматически складывает зеркала. Данная возможность зависит от автомобиля и его комплектации. По умолчанию данная опция **включена**.

Открытие и закрытие ЦЗ по событию

Для некоторых автомобилей в целях обеспечения безопасности реализована функция запираения ЦЗ при достижении скорости 10 км/ч. Отпирание ЦЗ для автомобилей с ключом зажигания происходит при извлечении ключа из замка зажигания. Для автомобилей с кнопкой «СТАРТ-СТОП» отпирание ЦЗ происходит при выключении зажигания. По умолчанию опция отпирания ЦЗ **отключена**.

Сервисный режим

Сервисный режим предназначен для временного отключения функций комфорта при передаче автомобиля в сервис.

Для входа в сервисный режим:

1. Включите зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажмите педаль газа до упора и удерживайте ее нажатой.
3. Нажмите сервисную кнопку 5 раз подряд. 5 сигналов индикации подтвердят включение сервисного режима.
4. Отпустите педаль газа.

Для выхода из сервисного режима:

1. Включите зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажмите педаль газа до упора и удерживайте ее нажатой.
3. Нажмите сервисную кнопку 4 раза подряд. 4 сигнала индикации подтвердят отключение сервисного режима.
4. Отпустите педаль газа.

COMFORT Настройка модуля

Меню опций

Состояния опций, установленные в системе по умолчанию («включено» или «отключено»), выделены в таблице серым цветом.

Опция	ВКЛ	ОТКЛ
Сервисный режим	5	4
Открытие ЦЗ по событию	6	7
Закрытие ЦЗ при скорости >10 км/ч	8	9
Проветривание	10	11
Комфорт	12	13
Складывание зеркал	14	15
«Приветствие» стрелками *	18	19
Дополнительная опция	20	21
Режим перепрошивки **	22	-

* Для автомобилей Toyota/Lexus.

** Обновление ПО модуля осуществляется в установочном центре.

Для изменения состояния нужной опции выполните следующие действия:

1. Включите зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажмите педаль газа до упора и удерживайте ее нажатой.
3. Нажмите сервисную кнопку количество раз, которое соответствует ее требуемому состоянию – «включено» или «отключено» (см. цифры напротив соответствующей опции в таблице). Например, 14 раз для включения режима «Складывание зеркал» или 15 раз для его отключения. Сигналы индикации в количестве, равном числу нажатий, подтвердят ввод выбранного значения. Состояние опции будет изменено.
4. Отпустите педаль газа.

Технические характеристики

Ток потребления в режиме покоя 3 мА

Комплект поставки

Модуль COMFORT	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Упаковка	1 шт.